

# Petunjuk Pemakaian

## MP-626A




W010F01  
Start

Petunjuk pemakaian ini di buat untuk laser pemindai kode batang. Untuk cara pemakaian lebih detail, silahkan download petunjuk pemakaian lengkap dari website kami atau dapatkan dari distributor kami.

### Cara Pemasangan

#### ☑ Menginstal Scanner Keyboard Wedge

1. Pastikan bahwa scanner memiliki kabel yang benar untuk sistem anda
2. Matikan sistem ( atau PC )
3. Lepas keyboard dari sistem
4. Sambungkan kabel Y ke sistem dan keyboard
5. Nyalakan sistem
6. Jika lampu indikator menyala, terdengar bunyi, maka scanner siap Digunakan



Tampilan Keyboard




W010F00  
End



W010F01  
Start

#### ☑ Menginstal RS-232C interface scanner

1. Pastikan terdapat sumber listrik untuk scanner
2. Sambungkan kabel ke perangkat RS-232C
3. pastikan perangkat mempunyai program (xcom, program, hyper Terminal) sebelum mengirimkan data



Tampilan RS-232C

#### ☑ Menginstal USB scanner ( koneksikan ke port, maka windows akan otomatis mendeteksi)

### Prosedur Pengaturan

Prosedur umum program adalah sebagai berikut :

- 1.pindai barcode perintah "START"
- 2.pindai satu atau lebih parameter
- 3.pindai barcode perintah "END" untuk menghentikan prosedur



W010F00  
End



W010F01  
Start

### Pengaturan System



WFFD980  
Reset (Return to factory default)

### Pilihan Koneksi



W070901  
USB-KBW



W070903  
USB-POS



W100900  
RS232 serial port



W100910  
PS2-KBW



W010F00  
End



V6.6.1



W010F01  
Start

Language



US\*



GERMAN



FRENCH



UK



SWISS



SWEDISH



JAPANESE



SPANISH



NORWEGIAN



ITALIAN



UNIVERSAL



W010F00  
End



W010F01  
Start

**Koneksi RS-232**

Baud rate



1200



4800



9600\*



19200



38400

Parity



Even



Odd



None\*

Data bits



7 Bits



8 Bits\*



W010F00  
End



W010F01  
Start

Keyboard Case Control



Default



Upper Case



Lower Case

Enable Disable Barcode



Enable All



Disable All



Disable Code 128



Enable Code 128



Restore Code 128  
default setting



Enable EAN-128



Disable EAN-128



W010F00  
End



W010F01  
Start

**Garansi Produk**

MINI-POS menjamin bahwa peralatan komputer kasir, peripheral, aksesoris dan komponen-komponennya bebas dari segala bentuk kerusakan dan kesalahan produksi dengan kondisi sebagai berikut :

**Garansi Berlaku apabila :**

- Garansi berlaku 12 bulan untuk peralatan komputer kasir dan peripheral, 1 bulan untuk kabel antarmuka, 3 bulan untuk adaptor dan battery dan 12 bulan jasa service terhitung dari tanggal pembelian pelanggan.
- Pelanggan dibebaskan dari biaya perbaikan kerusakan yang disebabkan karena cacat bahan atau kesalahan pabrik selama masa garansi.
- Perbaikan harus disertakan kartu garansi dan atau nota pembelian.
- Jasa garansi ini tidak termasuk biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman.

**Garansi tidak berlaku apabila :**

- Peralatan komputer kasir tidak mempunyai kartu garansi resmi MINI-POS Indonesia.
- Apabila kerusakan peralatan komputer kasir akibat dari kesalahan pemakaian, terkena cairan, masuk binatang kecil, kerusakan fisik atau force majeure pada umumnya.
- Apabila peralatan komputer kasir di rusak, diganti atau direparasi di tempat selain servis center resmi MINI-POS Indonesia.
- Apabila segel dan nomer seri dihapus, di rusak, diganti dan menyebabkan kesulitan untuk mengenali mesin komputer kasir tersebut.
- Kerusakan mesin akibat bencana alam, petir, gempa dan kejadian alam lainnya.

**Komponen yang cacat atau rusak akan diperbaiki atau diganti oleh MINI-POS. Bila terjadi penggantian komponen, maka komponen yang cacat atau rusak menjadi milik MINI-POS Indonesia. Hubungi toko terdekat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau ke Service Centre : 031-592 9339**



W010F00  
End